Instrukcja do urządzenia "PROMYK 3.00"

wersja 1.00 (Styczeń 2023)

WKL TEAM64

www.wklteam64.com

Spis treści:

Strona

 Zasady bezpieczeństwa Zastosowanie urządzenia	2 3 3
UNIVERSE	6
5.1 Konfiguracja bramki Artnet przy połączeniu	-
bezpośrednim LAN	8
5.1.A System Windows	8
5.1.B System LINUX	9
5.1.C System MAC OSX	10
5.2 Konfiguracja bramki ARTNET z ruterem Wi-Fi	10
6. Przykłady konfiguracji interfejsu w aplikacjach DMX512	12
6.1 QLC+	12
6.2 FREESTYLER X2	14
6.3 MADRIX	16
6.4 CHAMSYS	16
6.5 LIGHT JOCKEY M-PC/ ONYX OBSIDIAN	17
6.6 Dot2 ONPC	18
6.7 OSRAM (ANDROID)	18
7. Podłączenie modułów radiowych DMX512 do płyty	
głównej "PROMYK 2.00"	21
8. Obsługa protokołu MODBUS TCP i konwersja do	
DMX512	22
9. Konwersja protokołów MODBUS TCP/ MODBUS RTU ,	
MODBUS RTU/ARTNET	24
10. Obsługa RDM	
11. Obsługa MOTT	
12. Definicie i symbole użyte w instrukcji	24
13. Wykaz wersii oprogramowania i ich możliwości	26
13.1 Tabela z wykazem wersii oprogramowania i ich	
możliwości	26
14. Materiały dodatkowe i aktualizacie	26
- ,	

1.Zasady bezpieczeństwa

Interfejs "PROMYK 3.00" jest zasilany napięciem 5V, więc nie stanowi zagrożenia , lecz zagrożenie mogą urządzenia DMX512 podłączone do złącza XLR3.

Należy zachować ostrożność przy podłączaniu urządzeń DMX512 , szczególnie tych które emitują gorące substancje, wykonują ruch bądź mogą oślepić silnym strumieniem światła.

O tym jak bezpiecznie posługiwać się urządzeniami DMX512 regulują instrukcje dołączane przez producentów tych urządzeń.

Interfejs "PROMYK 3.00" po wyjęciu z pudełka ma ustawiony adres 192.168.1.30 z maską 255.255.255.0 ,Universe nr 0 na złączu XLR-3 nr DX0 oraz Universe nr 1 na złączu XLR-3 nr DX1. Adres IP, MAC oraz nr Universe wyznaczają zadajniki kodu opisane jako "Universe 0" i "Universe 1" na panelu przednim.

Interfejs "PROMYK 3.00" wykorzystuje protokół ART-NET , który jest zaimplementowany na sieci komputerowej. Oznacza to że sygnał sterujący urządzeniami DMX512 może pojawić się z każdego urządzenia LAN lub spoza LAN, dlatego przed poprawkami przy w/w urządzeniach należy zabezpieczyć się przed pojawieniem się sygnału DMX512 .

Interfejs "PROMYK 3.00" po zmianie konfiguracji może być gotowy do pracy poniżej sekundy.

2. Zastosowanie urządzenia

Interfejs firmy **WKL TEAM64** "**PROMYK 3.00**" jest sprzętowym konwerterem protokołu ART-NET (DMX512 OVER Ethernet) i za pomocą otwartego i popularnego protokołu ART-NET występującego w prawie wszystkich aplikacjach DMX512 , np: QLC+ , freestyler, MADRIX , onyx obsidian (dawny m-pc) ,Chamsys MAGICQ, LIGHT RIDER , LUMINAR ,GRANDMA do sterowania wszelakim oświetleniem obsługującym DMX512 z jednego centralnego miejsca. Takie oświetlenie jest stosowane w klubach disco, restauracjach, barach , fontannach , dekoracjach elewacji, ogrodów. Bramki ARTNET można sterować poprzez sieć komputerową nawet z "końca świata" za pomocą typowego osprzętu sieciowego więc nie ma takich ograniczeń i nie stwarza takich problemów co każdy interfejs USB DMX512.

Bramka ARTNET "PROMYK 3.00" nie wymaga instalacji sterownika w systemie także może być sterowany z dowolnego sprzętu komputerowego i mobilnego na którym działa jakakolwiek aplikacja z obsługą ARTNET.

Dodatkowo możliwości **"PROMYK 3.00"** może być zwiększone o obsługę innych protokołów sieciowych jak MODBUS TCP, MQTT, E1.31 jak i kierunki konwersji DMX512, MODBUS RTU, RS485 oraz obsługę RDM. O tym decyduje wersja zawartego oprogramowania w mikrokontrolerze urządzenia.

W wersji podstawowej oprogramowania urządzenie pełni rolę konwertera:

- ARTNET -> 2 x DMX512 po 512 kanały (1024 kanały DMX512)

- MODBUS TCP -> 2 x DMX512 po 512 kanały

 wydajność prądowa złącza DMX512 wynosi 32 urządzenia DMX512 ,czyli 64 urządzenia na każdą bramkę ARTNET

W tabeli x.x zawarto możliwościa danej wersji oprogramowania. Inne nieujęte protokoły mogą być uwzględnione po konsulatacji z "WKL TEAM64" https://www.wklteam64.com/

3. Opis urządzenia

Płyta główna bramki ART-NET **WKL TEAM64** "**PROMYK 3.00**" została umieszczona w standardowej obudowie Z-5 firmy KRADEX o wymiarach : Wysokość 40.0 mm Szerokość 90.0 mm Długość 110.0 mm





Opis płyty głównej "PROMYK 3.00":

DC1 - gniazdo zasilania 2.1/5.5 z plusem w środku , napięcie 5V o wydajności minimalnej 0.5A . Nie wolno podłączać zasilania o innym woltażu.

(LAN) RJ1 - gniazdo ETHERNET 10/100Mbit/s z wbudowanym transformatorem i LEDAMI LINK,ACK

Trzy-pozycyjny DIPSWITCH do wyboru pracy, dźwignia jest w pozycji ON gdy jest skierowana do dołu. Numeracja trybów pracy :

1. wszystkie dźwignie w pozycji OFF - priorytetem są ustawienia w pamięci FLASH urządzenia zapisane przez użytkownika poprzez stronę konfiguracyjną . Podczas pierwszego uruchomienia przyjmuje ustawienia fabryczne z trybu nr 2. Protokół DHCP jest wyłączony w tym trybie.

2. Dźwignia nr 1 ON ,reszta OFF -Ustawienie fabryczne z adresem 192.168.1.30/24 , Universe DX0=0 , Universe DX1=1

3. Dźwignia nr 1 ON ,2 ON , 3-OFF -Ustawienie fabryczne z adresem 2.168.1.30/24 , Universe DX0=0 , Universe DX1=1

4. Dźwignia nr 1 OFF ,2 OFF , 3-ON - tryb DHCP (ten tryb działa gdy protokół DHCP jest włączony w złączu LAN do którego jest podłączony PROMYK 3.00. Jest to domyślnie aktywne w ruterach a nieaktywne w komputerach (tryb1 adresacji statycznej).

Parametry z trybów 2,3 można zapisać do pamięci FLASH aby po przełączeniu w tryb 1 bramka była gotowa w danej sieci. Jest to wygodne szczególnie że adresacja sieci 192.168.1.x jest popularna w typowych zastosowaniach LAN a 2.x.x.x to natywna numeracja dla protokołu ARTNET , niektóre aplikacje profesjonalne działają tylko w tej sieci np : GRANDMA, ONYX OBSIDIAN .

Parametry z trybów 2,3 wymuszają pracę z konfiguracją podstawową bez względu na ustawienia zapisane w pamięci stałej urządzenia ale ich nie kasują.

LED DXO - dioda wskazująca dane dla ustawienia Universe O LED DX1 - dioda wskazująca dane dla ustawienia Universe 1 LED STATUS - dioda wskazująca pracę bramki ARTNET częstotliwością migania: - 1x na sekundę brak połączenia ETHERNET , wyjęta wtyczka RJ45 - więcej 5x -> praca prawidłowa - brak migania -> urządzenie nie pracuje Zielona dioda w środku obudowy

-sygnalizacja zasilania



Diody LED w środku "PROMYK 3.00" świecą w kolorze szmaragdowym (emerald LED)

H1,H2 gniazda serwisowe - z tych gniazd użytkownik nie może korzystać.



wyprowadzenia DMX512 (XLR-3 NEUTRIK/ AMPHENOL) dla złącz DX0,DX1:

- 1- GND
- 2- DATA -
- 3- DATA +

Panel tylny wyposażony jest w dwa złącza XLR-3 . Sygnał wyjściowy z gniazd DX0, DX1 jest elektrycznie zgodny z RS-485, co umożliwia pełną kompatybilność sygnału DMX512 i gwarancję współpracy z każdym urządzeniem zgodnym ze standardem DMX512.

Wizualizacja 3D płyty głównej bramki ARTNET DMX512 "PROMYK 3.00"

Gniazda RDX0 i RDX1 służą do podłączenia modułów radiowych DMX512.

Na poszczególnych zaciskach tych złącz śrubowych:

- 1. +5V (zasilanie modułu)
- 2. DATA + (DMX512)
- 3. DATA (DMX512)
- 4. GND (zasilanie modułu)

Gniazda RDX0,RDX1 nie można używać do połączeń kablowych , służą do przyłączenia modułów bezprzewodowych.



4. Pierwsze uruchomienie bramki ARTNET



W wersji 3.00 został wprowadzony DIPSWITCH i jest on dostępny z przodu urządzenia. Determinuje on tryb pracy urządzenia . Wszelkie zmiany na nim aby były aktywne muszą być dokonane przed włączeniem zasilania aby w momecie startu urządzenie się uruchomiło zgodnie z ustawieniami opisanymi jak poniżej.

Trzy-pozycyjny DIPSWITCH do wyboru pracy, dźwignia jest w pozycji ON gdy jest skierowana do dołu. Numeracja trybów pracy :

1. wszystkie dźwignie w pozycji OFF - priorytetem są ustawienia w pamięci FLASH urządzenia zapisane przez użytkownika poprzez stronę konfiguracyjną . Podczas pierwszego uruchomienia przyjmuje ustawienia fabryczne z trybu nr 2. Protokół DHCP jest wyłączony w tym trybie.

2. Dźwignia nr 1 ON ,reszta OFF -Ustawienie fabryczne z adresem 192.168.1.30/24 , Universe DX0=0 , Universe DX1=1

3. Dźwignia nr 1 ON ,2 ON , 3-OFF -Ustawienie fabryczne z adresem 2.168.1.30/24 , Universe DX0=0 , Universe DX1=1

4. Dźwignia nr 1 OFF ,2 OFF , 3-ON - tryb DHCP (ten tryb działa gdy protokół DHCP jest włączony w złączu LAN do którego jest podłączony PROMYK 3.00. Jest to domyślnie aktywne w ruterach a nieaktywne w komputerach (tryb1 adresacji statycznej).

Parametry z trybów 2,3 można zapisać do pamięci FLASH aby po przełączeniu w tryb 1 bramka była gotowa w danej sieci. Jest to wygodne szczególnie że adresacja sieci 192.168.1.x jest popularna w typowych zastosowaniach LAN a 2.x.x.x to natywna numeracja dla protokołu ARTNET , niektóre aplikacje profesjonalne działają tylko w tej sieci np : GRANDMA, ONYX OBSIDIAN .

Parametry z trybów 2,3 wymuszają pracę z konfiguracją podstawową bez względu na ustawienia zapisane w pamięci stałej urządzenia ale ich nie kasują.

Bez prawidłowego skonfigurowania połączenia LAN nie jest możliwa prawidłowa praca bramki ARTNET. W tym przypadku należy nadać adres statyczny oraz odpowiednią maskę lub przy podłączeniu z ruterem posłużyć się opcją DHCP (tryb 4).

Po zmianach należy włączyć/wyłączyć LAN (w niektórych przypadkach kilkukrotnie a nawet zrestartować komputer, wynika to z indywidualnej kondycji danego systemu operacyjnego.

Przy pierwszym uruchomieniu bramki ARTNET przy podłączeniu bezpośrednim do złącza LAN (ETHERNET) komputera i przy DIPSWITCH w trybie 1 lub 2 : należy ustawić adres karty sieciowej na adres statyczny na 192.168.1.2 i maskę 255.255.255.0 (inaczej zwana maską 24 bitową)pod warunkiem że taki adres nie jest już używany.

Jeśli DIPSWITCH jest w trybie 3 należy ustawić adres karty sieciowej na adres statyczny na **2.0.0.2 i maskę 255.0.0.0** (inaczej zwana maską 8 bitową)pod warunkiem że taki adres nie jest już używany.

Gdy przy pierwszym uruchomieniu bramki ARTNET jest ona podłączona do złącza LAN router'a to są dwie możliwości :

 bramka ARTNET jest w trybach 1-3 z adresowaniem statycznym , wtedy należy ustawić pulę adresów IPv4 dla LAN (ETHERNET) na zgodny z adresowaniem w tych trybach

 - użycie protokołu DHCP (tryb 4) wtedy router nadaje bramce ARTNET DMX512 na podstawie adresu MAC adres IPv4 . Nadany adres urządzeniu jest widoczny w ruterze w liście urządzeń DHCP lub za pomocą aplikacji DMX512 jak QLC+, OSRAM , ONYX OBSIDIAN (uwaga ten program działa tylko w adresacji 2.x.x.x/8). Dla pewności otrzymany adres z rutera można zapisać i przełączyć "PROMYK 3.00" w tryb 1 . Odtąd będzie startował z tym adresem .

UWAGA ! Przy konfiguracji z ruterem gdzie komputer lub urządzenie mobilne podłączone jest do niego za pomocą Wi-Fi i jest ono skonfigurowane jako DHCP nie należy zmieniać je jako statyczne .

Tryb 4 DHCP należy traktować jako ułatwienie dla konfiguracji a nie stały tryb pracy. Problemy mogą się objawić przy konfiguracji UNICAST w aplikacjach



Dla trybów 1 i 2 adres strony konfiguracyjnej ma wartość 192.168.1.30 . Maska sieci jest wybierana z listy , dostępne są : 255.0.0.0 , 255.255.0.0, 255.255.255.0 . Dla trybu 3 -> 2.168.1.30 Dla trybu 4 -> zależna od serwera DHCP .

Na stronie widoczny jest aktualny MAC ADRES bramki ARTNET i wartości UNIVERSE dla DX0 i DX1.

Po naciśnięciu przycisku "ZAPISZ/SAVE" wyświetla się zapytanie , po zakceptowaniu jego dane z aktywnych okien będą zapisane do pamięci flash. Zapisane dane odtąd mają priorytet w trybie 1 a w trybie 4 brane są tylko pod uwagę nr Universe.

Informacja / Device info Model : WKL TEAM64 PROMYK 3.00 S/N : 20221230999919102231 Firmware : 4505c94 Flash save #: 0
<u>Konfiguracja sieci / Net Configuration</u>
Adres_ IP / IP Address:
2 0 168 0 1 0 30 0
Maska IP / IP Mask:
255.0.0.0 🗸
MAC adres :0:8:DC:A8:1:1E
Konfiguracja/ Config DMX512 & Art-Net
Art-Net Universe (DX0) # : 0 🗘
Art-Net Universe (DX1) # : 🚺 🗘
Zapisz / Save Reset Form

Dla trybu 3 adres strony konfiguracyjnej ma wartość 2.168.1.30

Każda zapisana zmiana jest numerowana zmianą wartości "Flash Save".

Przy problemach technicznych zgłaszanych poprzez drogę elektroniczną np: e-mail , FB należy podawać oprócz modelu urządzenia nr Firmware

5.1 Konfiguracja bramki Artnet przy połączeniu bezpośrednim LAN

5.1.A System Windows



Należy wejść w "Ustawienia/ Siec i Internet / Ethernet" i prawy przyciskiem myszy wybrać właściwości

Ustawienia						- 🗆 ×	\leftarrow Ustawienia		- 🗆 X
			Ustawi	enia systemu Window	/S		ப் Strona główna	Ethernet	Połączenia sieciowe
							Znajdź ustawienie 🖉	Sieć 3	← → < ↑
			Znajdź ustar	vienie	2		Sieć i Internet	Brak Internetu	Organizuj 👻
				t an a s	_		🖨 Stan		Intel(R) Ethernet Connection (7)
	Ц	System Wyświetlacz, dźwięk; powiadomienia, zasilanie		Bluetooth, drukarki, mysz	Ŀ	Połącz swój telefon z systemem Android lub iPhone	토 Ethernet		
							Telefoniczne		
	⊕	Sieć i Internet		Personalizacja		Aplikacje	olla AbN	Powiązane ustawienia Zmień opcje karty	a
	-	Wi-Fi, tryb samolotowy, VPN		Tło, ekran blokady, kolory		Odinstalowanie, domyslne, funkcje opcjonalne	Gerwer proxy	Zmień opcje zaawansowane u	c.
								Centrum sieci i udostępniania	
	8	Konta Turnia konta poorta e-mail	A.⇒	Czas i język	\otimes	Granie Ybry Game Bar, ujecja todo opy		Zapora systemu Windows	
		synchronizacja, praca, inne osoby		wowa, region, data		xbox dame bar, djęcia, tryb gry		Q Uzyskaj pomoc	
								Przekaż opinię	
	Ģ	Ułatwienia dostępu Narrator, lupa, duży kontrast	Ç) Wyszukiwanie Znajdź moje pliki, uprawnienia	ß	Prywatność Lokalizacja, kamera, mikrofon			

Adres do wpisania został podany w punkcie 4 tej instrukcji

Także zmianę adresów ip i maski można spotkać poprzez tego typu okno. Należy wybrać zmianę dla wersji IPv4 i nacisnąć przycisk "Właściwości". Przeniesie to do okna obok.

Ogólne Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możesz automatycznie uzyskać nieżbędne ustawienia protokołu IP. W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu IP. W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu IP od administratora sieci. Połączenie tokalne Połączenie tokalne Połączenie tokalne Połączenie tokalne O Uzyskaj adres IP automatycznie O Użyj następującego adresu IP: Połączenie tokalne Rest sociał Morsost N Połączenie wiedzie nategolące kładnici: Połączenie tokalne Rest sociału Morsost N Połączenie tokalne Rest sociału Morsost N Maska podsieci: Juzyskaj adres serwera DNS automatycznie Rest sociału (CP/Prk6) Rest sociału (CP/Prk6)
Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możesz automatycznie uzyskać niezbędne ustawienia protokołu IP. W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu IP od administratora sieci. Uzyskaj adres IP automatycznie Użyj następującego adresu IP: Adres IP: Maska podsieci: Brama domyślna: Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
Orac Des

adres karty IP można sprawdzić z poziomu wiersza poleceń (wpisując polecenie cmd otwiera się okno wiersza poleceń zwanej dalej konsolą) . W konsoli należy wydać polecenie "ipconfig /all" . W tym przykładzie adres karty sieciowej jest 2.0.0.2/8 (maska 255.0.0.0).

5.1.B System LINUX

pter Połączenie sieciowe Bluetooth 2: .te : Media disc n-specific DNS Suffix . . :

ation Enabled

Tcpip.

		Мо	dyfikowani	ie Wi	red conne	ection 1	_ 0 ×
Nazwa p	ołączenia:	Wired cor	nection 1				
Ogólne	Ethernet	Zabezpiec	zenia 802.1X	DCB	Pośrednik	Ustawienia IPv4	Ustawienia IPv6
Metod	a. Reczn	e					
Metod		<u>ر</u>					
Adresy	y .						
Adre	es		Maska sieci		В	rama	Dodaj
192.	168.1.2		24				
							Usuń
Com							
Serw	ery Divs.						
Dom	eny wyszuk	iwania:					
Ident	yfikator kli	enta DHCP:					
= w	vmaganie a	dresowania	IPv4 do ukor	iczenia	a tego poła	czenia	
	,						
							Trasy
						Anul	ui 🗸 Zapisz
						7110	

l(R) Ethernet Connection I218-LM I-BB-29-89-01

d51:47e7:b13%16(Pr

można skonfigurować poprzez menadżera okienkowego lub poprzez konsolę.

5.1.C System MAC OSX

Adres do wpisania został podany w punkcie 4 tej instrukcji

	••• < > ==		Sieć	Q Szukaj	
erse Universe 1		Lokalizacja: PROMYK	•		
	Ethernet Połączono Wi-Fi Wiączono	Status:	Połączono Interfejs Ethernet jest teraz aktywn 192.168.1.2.	y i ma adres IP	0
	Bluetooth PAN Nie połączono FireWire Nie połączono Pomostnderbolt Avie połączono	Konfiguruj IPv4: Adres IP: Maska podsieci: Router:	ręcznie 192.168.1.2 255.255.255.0	8	
		Serwer DNS: Domeny przeszukiwania:			1 a X
1 1 1 1 0 0 0 0	+ - *			Zaawansowane	2

5.2 Konfiguracja bramki ARTNET z ruterem Wi-Fi



Na obrazku powyżej jest przedstawiony standardowy schemat połączenia sieciowego. Bramka ARTNET jest podłączona do gniazda LAN rutera, zaś inne urządzenia sieciowe spięte są radiowo z ruterem. Jeśli dodatkowo wszystkie urzadzenia są w tej samej puli adresów IP to są widoczne dla siebie.



Schemat połączenia urządzenia mobilnego poprzez WI-FI z router'em, LAN z "PROMYK" i DMX512 z oświetleniem.

Na komputerze PC (MACINTOSH), laptopie lub urządzeniu mobilnym karta sieciowa powinna być ustawiona w tryb DHCP(adres IP zostanie ustawiony automatycznie przez ruter) albo ustawiona z adresem statycznym z puli zgodnej z daną siecią.

Pierwszym krokiem jest konfiguracja rutera. Połączenie WI-FI wraz z hasłami i nazwą SSID jeżeli już ustawione to następnym krokiem do ustawień LAN rutera.

W tej instrukcji został użyty ruter firmy TPLINK , do pracy z bramkami ARTNET zalecane jest użycie rutera każdej innej firmy z WI-FI w standardzie 802.11 g i nowszym. Konfiguracja poprzez wbudowaną stronę www rutera jest badzo zbliżona .

	5-1103501	Toombps		- Motern - Kouter	oser out
4.4 LAN					
	Config				
4.4.1 IFV4 LAN	comg				
noose "Advanced ection allows you f	d Setup"→ to configur	"LAN", and yo e the router's I	u will see the LAN s AN ports settings.	creen (shown in Fi	gure 4-21),
Local Area Netwo	ork (LAN) S	etup			
Configure the DSL Modern Route	er IP Address and S	ubnet Masik for LAN Interfac	e GroupiVame Default 🗸		
	IP Address:	192.168.1.1			
	Subnet Mask:	255 255 255 0			
 Enable IGMP Snooping 					
 Standard Mode 					
 Blocking Mode 					
Enable LAN side firewall					
IOTE: If "LAN side firewall" is ena IP Filtering->incoming" page	abled, all PCs in the	LAN will not able to manag	e the Router. Please make sure you ha	we set a PC allowed to manage the	e Router on "Security-
) Disable DHCP Server					
Enable DHCP Server					
Sta	rt IP Address:	192 168 1 100	_		
En	d Time (hour):	192.168.1.200	(1-48)		
tatic IP Lease List: (A maximun	n 32 entries can be	configured}	11110		
MAC Address	IP Addr	ess Status	Enable/Disable	Edit Remove	
		Add Enab	e All Select All Remove		
			Save/Apply		

- IP Address: You can configure the router's IP Address and Subnet Mask for LAN Interface.
- IP Address: Enter the router's local IP Address, then you can access to the Web-based Utility via the IP Address, the default value is 192.168.1.1.

• Subnet Mask: Enter the router's Subnet Mask. the default value is 255.255.255.0.

6. Przykłady konfiguracji interfejsu w aplikacjach DMX512.

Konfiguracja w każdej aplikacji sprowadza się do sparowania numeru Universe ART-NET z interfejsu z tym z aplikacji. W każdej aplikacji okna konfiguracji wyglądają inaczej ale zasada jest taka sama.

Prawidłowa konfiguracja aplikacji DMX512 do pracy z bramką ARTNET zaczyna się od skonfigurowania karty sieciowej lub rutera. Zanim zacznie się konfigurować aplikację DMX512 należy wrócić się do punktów 3,4 i 5. Przyśpieszy to czas konfiguracji do minumum.

PROMYK 2.0 ma dwa wyjścia DMX512 konfigurowane zadajnikami kodowymi. Protokół ARTNET posiada UNIVERSE'y numerowane od 0, zaś niektóre aplikacje numerują od 1 co powoduje błędną konfigurację i brak efektów na wyjściu DMX512. Wtedy Universe nr 1 w aplikacji odpowiada nr 0 w protokole ARTNET.

6.1 QLC+

- Dla początkujących godny polecenia aplikację QLC+ ,gdyż działa ona na systemach WINDOWS i LINUX oraz na komputerach Apple MACintosh. Jest prosty w konfiguracji oraz posiada zakładkę

"SIMPLE DESK" gdzie za pomocą suwaków zadajemy wartości kanałów DMX512 Dla skonfigurowanej karty sieciowej kompurtera z adresem IP z puli 192.168.1.x lub 2.x.x.x zaznaczyć output a następnie przejść do ikony ustawień (symbol klucza)



Dla wielu Universe dla oszczędzenia utylizacji łącza ethernet można zmienić w opcji transmission tryb **FULL** na **PARTIAL**

		P	assthrough 🗉 🕺 Map	pping P	rofile Audio			
			Plu	ugin	Device	Input	Output	Feedbac
Profile: None			Art	tNet	1: 2.0.0.10	(FT)	V	
Feedback: None			Art	tNet	2: 127.0.0.1		(FT)	
			DN	AX USB	1: USB rs232c TTL (S/N: Widzew_20	17)		
rofile: None			E1.	.31	1: 2.0.0.10	100		
adback: None			EI.	.31	2:127.0.0.1			
C1 11				D D	g None			
me: None			Hu	onback	None 1. Loonback 1	(2 ¹)	(FT)	(F)
eedback: None				opback	2: Loopback 2	(PT)	(m)	(FT)
rofile: None				onback	3: Loopback 3	[77]		[77]
onle. None				onback	4: Loopback 4	(FT)		(FT)
eeuback: None				opouck	in coopback i		E CONTRACTOR OF CONTRACTOR OFO	(C)
			MI	DI	1: Microsoft GS Wavetable Synth			10.1
			MI	DI C	1: Microsoft GS Wavetable Synth <u>1:</u> 2.0.0.10	1		
e ArtNet Plugin			MI	DI SC	1: Microsoft GS Wavetable Synth 1: 2.0.0.10 27.0.0.1			
ArtNet Plugir			MI	DI SC	1: Microsoft GS Wavetable Synth 1: 2.0.0.10 27.0.0.1 ne			
ure ArtNet Plugir Is Configuration	Nodes Tree		MI	DI SC	1: Microsoft GS Wavetable Synth 1: 2.0.0.10 L27.0.0.1 ne ne			
gure ArtNet Plugir ses Configuration	Nodes Tree	Long Name	MIOS		1: Microsoft GS Wavetable Synth 1: 20.0.10 127.0.0.1 ne ne			
gure ArtNet Plugin ses Configuration 0.0.10 nodes	Nodes Tree Short Name	Long Name			1: Microsoft GS Wavetable Synth 1: 2.0.0.10 27.0.0.1 ne ne			
ArtNet Plugin Configuration 10 nodes ffff:2.0.0.161	Nodes Tree Short Name Promyk v1.0	Long Name KWMATIK ART-NET DN	/// MI	DI SC	1: Microsoft GS Wavetable Synth 1: 2.00.10 27.00.1 ine ine			
nfiguration nodes f:2.0.0.161 f:2.0.0.10	Nodes Tree Short Name Promyk v1.0 QLC+	Long Name KWMATIK ART-NET DN Q Light Controller Plus	/X512 Konwerter www.kwm - ArtNet interface	DI	1: Microsoft GS Wavetable Synth 1; 2:00.10 27:00.01 rne			

w oknie NODE TREE jest wyświetlana nazwa bramki Artnet z adresem IP , jest to pomocne przy ustawieniu DHCP (tryb 4)

C 🗶 📃				ht Controller Plus - /home/witek/Dokumenty/qlc.qxw		_		 ~
P 🚔 🛡 🖉	🗉 🐮 🔳 🖉 🛋							Buror Outr
📥 🚃 Unive	rse name: PK_NR1_DX			Passthrough				
PK NR1 DX0	Input: None		Profile: Non	e	ArtNet			
	Output: 2: 192.168.1.45		Feedback: N	one	ArtNet			
PK NR1 DX1								
	Output: 2: 192.168.1.45		Feedback: N	one	DMX4Linux			
PK_NR2_DX0	Input: None		Profile: Non	e	E1.31			
	Output: None		Feedback: N	one	E1.31			
PK_NR2_DX1	Input: None		Profile: Non	2	ENTTEC Win			
	output, wone	<u> </u>	Configure ArtNet		HID			
		<u> </u>						
		Universes Configurati	on Nodes Tree					
		Configuration of the p	oatched universes					
		Interface	Universe IP Address	ArtNet Liniverse Transmission Mr				
		Ne Outoute						
		- Outputs	100 100 1 000					
		192.168.1.45	1 192.108.1.255	o v parbai v				
		192.168.1.45	2 192.168.1.255	1 🗘 Partial 🗸		2: 192.168.1.45		
					ArtNet			1
					This plugin protocol.			
					Input 2: 1	192.168.1.45		
					Output 2	: 192.168.1.45		
					Status: Ope Can receive Nodes disco	n a nodes information: Yes wered: 2		
💗 Fixtures 🛛 🔩 Fu	inctions 🞬 Shows 🚄	Virtual Console 🕮 Si	mple Desk 🥏 Inputs/Outp	uts				

Przy większej liczbie bramek ARTNET DMX512 takich jak dwuwyjściowa bramka ARTNET DMX512 "PROMYK 3.00" mogą wystąpić problemy z pomyłkami z wysyłaniem danych oświetlenia do odpowiedniego Universe .

Konfiguracja QLC+ z nadaniem nazw poszczególnym UNIVERSE

Jedną z metod jest dokonanie odpowiedniego nazwania Universe w programie QLC+ według schematu:

"Universe 1" zmienić na "PK NR1 DX0", czyli pierwszy "PROMYK 3.00"/Universe na wyjściu DX0 "Universe 2" zmienić na "PK-NR1-DX1", czyli pierwszy "PROMYK 3.00"/Universe na wyjściu DX1 "Universe 3" zmienić na "PK-NR2-DX0", czyli drugi "PROMYK 3.00"/Universe na wyjściu DX0 "Universe 4" zmienić na "PK-NR2-DX1", czyli drugi "PROMYK 3.00"/Universe na wyjściu DX1 i analogicznie następne Universe

Kolejna rzecz to ograniczenie transmisji ramek ARTNET poprzez zmianę z "FULL" na "PARTIAL" i dodatkowo zaadresowanie w SETUP za pomocą UNICAST zamiast broadcast.

Czyli każda bramka zamiast np : 192.168.1.255 powinna mieć swój adres 192.168.1.30 , 192.168.1.31 .

W ten sposób osiągnie się większy porządek i zmniejszy się transmisję w sieci LAN.

Więcej o programie :

- https://www.qlcplus.org/ strona domowa programu
- https://youtu.be/u9Zg2E-rhZ0 polski video poradnik

6.2 FREESTYLER X2

Prawidłowa konfiguracja aplikacji DMX512 do pracy z bramką ARTNET zaczyna się od skonfigurowania karty sieciowej lub rutera. Zanim zacznie się konfigurować aplikację DMX512 należy wrócić się do punktów 3,4 i 5. Przyśpieszy to czas konfiguracji do minumum.

Aplikacja DMX512 FREESTYLER X2 ma fatalny sposób konfiguracji tego protokołu . Zamiast użyć mechanizmu zaszytego w bramkach jak "PROMYK" już od wersji 1.11 , który przekaże dane do aplikacji dotyczące numerów Universe , zmusza użytkownika do wpisywania wartości alfanumerycznych , które są mylące i nieintuicyjne.

Zaczynamy od skonfigurowania bramki ARTNET DMX512 "PROMYK 3.00" dla konfiguracji podstawowej w scenariuszu podłączenia do gniazda LAN (ETHERNET) w komputerze z adresacją statyczną .



Aby zmiany były aktywne należy wyłączyć i włączyć freestyler dmx a czasami nawet zrestartować WINDOWS. Warto dokładnie spojrzeć na zdjęcie obok, gdyż ze względu na niefortunny sposób konfiguracji dochodzi do wielu błędów.

Pod przyciskiem ADVANCED należy zmniejszyć freshrate sygnału DMX512 do 30Hz (większa wartość nie ma podstaw technicznych)



Błąd jest w polu "BROADCAST ADDRESS" i na czym on polega mimo że adres broadcast w tej konfiguracji sieci jest rzeczywiście 192.168.1.255 ? Pole "BROADCAST ADDRESS" jest alfanumeryczne i tworzy adres broadcastowy poprzez maskę za pomocą liter "x" .



W tym przykładzie w polu "BROADCAST ADDRESS" jest wpisany zły adres Broadcast, pole to przy tych wartości nadaje ramki ARTNET na adres IP 192.255.255.255 zamiast na 192.168.1.255



W tym przykładzie w polu "BROADCAST ADDRESS" jest wpisany zły adres Broadcast. Nastąpiło w ogóle pomylenie maski adresu IP z adresem Broadcast. Także jest źle jeśli na na bramce ARTNET pierwszym nr UNIVERSE jest 0 a tu jest wpisany 1.



Konfiguracja dla adresacji 2.x.x.x/8 , gdy adres karty sieciowej komputera jest 2.0.0.2

FREESTYLER X2 - konfiguracja w oknie setup ,należy wybrać kartę sieciową komputera PC a nie bramki
 ARTNET i wpisać "BROADCAST address" freestyler'a
 BROADCAST ADRES dla sieci 2.x.x.x z maską 8 bitową wynosi x.255.255.255 a dla sieci z maską 16bitową
 x.x.255.255 .Dla popularnej adresacji 192.168.x.x/24 jest on x.x.x.255

Można też wpisać adresy UNICAST . PRZYKŁAD : adres PROMYKA wynosi 192.168.1.30 maska 255.255.255.0 (24 bitowa) BROADCAST address= x.x.x.30 (dla adresowania broadcast należało by wpisać x.x.x.255) adres PROMYKA wynosi 2.168.1.30 maska 255.0.0.0 (8 bitowa) BROADCAST address= x.168.1.30 (dla adresowania broadcast należało by wpisać x.168.1.255)

Więcej o programie:

- http://freestylerdmx.pl/
- https://led-effect.pl/pl/10-freestyler-dmx

6.3 MADRIX

Device Manager							
DMX Devices	DVI Devices DMX Input Art-Net MIDI Audio	1	pr	zesunię	cie +1 do I	numeracji zgod	nej z ART-NET
State	Device Name	Universe	OUT / IN	ms / FPS	Frames	Device	
On	Promyk v1.0 (192.168.1.22) Port:0	2	OUT	30/33.3	Optimized	Promyk v1.0 (192.168.1	.22) Port:0
off	Promyk v1.0 (192.168.1.22) Port:1						
e off	Promyk v1.0 (192.168.1.22) Port:2	253	OUT		Optimized	Promyk v1.0	
e off	Promyk v1.0 (192.168.1.22) Port:3					IP: 192.168.1.22 *, Uni: 0	DUT 2
	przesuniecie +1 do nume	eracii zoodnei	7 ART-	NFT		Enable	Cutput Input Set: 2
			2 ANT	NLT		Frame Time (n	ns): 30 +
P 0						Send Full Frames	
2						ОК Ар	Cancel

W Madrix należy zwrócić uwagę że nr Universe jest o 1 wyższy z tym co jest skonfigurowane w ProMyk

6.4 CHAMSYS

MagicQ Pi Ne Edit 5	(Demo Mode) etup Layout We	ndow View Tools 1	Asualizer Media P	layer Panel Help							_	
	VIEW SETTINGS	VIEW SYSTEM	VIEW DMX I/O	FILE MANAGER	SAVE SHOW	BACKUP TO USB	SAVE SETTINGS	IMPORT SETTINGS	LOAD SHOW	NEW SHOW		QUIT
		SETUP (C:/Users/w	itek/Documents/	MagicQ/show/asa	s.sbk)						8 ×	
Â	Play Mode	Mode Prog	Respo Encode	d ss Windows	Grand Streeming and Streeming	Rayback	iewark 👬 WIFI	(î:-		Console	Hardware 🛄	
		Parameter	s	etting								
		IP address	-	92.163.1.185								
	Safe Normal	subnet mask	-	35.235.255.0								Hostnar
		Send to Architetore on	the D"			_						
		Art Net type		ernal								
	Prog Mode	sACN transmit priority		00								Sere
	Normal	Visualiser IP address	0	.0.0.0								
10.00		RDMNet IP address	0	.0.0.0								Who:
		RDMNetport	0	00								
		Ethernet remote protoc	x A	ione								
•	Set Node	Playback sync port	ہ <u>،</u>	553								
		illeb server	 0	isabled								
		web server port		080								
	User	Control net ar address		0.00								TC SI
	Default	Conditi net submet mas	· •	.0.000								
10.00	p Deligan (OSC Incose	-	0000								
		OSC cx own	_	000								
	A.	OSC to IP (0 = broadca	e#) 0	0.0.0								
	User	Tracket rx		507								mîn
		Tracker tx		ione								
		OTP function	N	ione								
		MQ 900 Network Switch	N	ornal								
		<										
•		DESKTOP-SQARSHL 28 P1 441	Jun 2021 13:46:19	L8.9.0			>					
	P81	P82	P83	P84	PI	35	P86	P87	P83	P89	PB1	0 Set Dat

Adres w systemie Windows zmienia się w ustawieniach IP v4.

Dla trybu S adres IP karty sieciowej jest w puli 192.168.1.xxx a w pozostałych trybach 2.xxx.xxx

Adresacja UNIVERSE w tej apikacji zaczyna się od 1 a protokołu ARTNET od 0 , co oznacza że przy UNIVERSE 1 = UNIVERSE 0 bramki Artnet

SE	VIEW TTINGS		VIEW SYSTEM	VIE DMX	W I/O	NET MANAGER	S UNIVI	ET ERSES			ZONE	T. COM	AKE R	ELEASE ONTROL	GRAB SHOW	INHIBIT ALL		QUIT
		SETU	UP (C:/Users	/witek/Doc	uments/Mag	jicQ/show/as	as.sbk)						-			В	\times	
		Uni	Name	Status	Out Type	Out Uni	In Type	In Uni	Test	Сору	Visualiser	Hot T/O	Unicast	Unicast2	Zone	In last rx		
Pla	ay Mode	1		Disabled	Art-Net	Art 0	Art-Net	Art 0	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		
▶ N	lormal	2	Promyk #1	Enabled	Art-Net	Art 1	Art-Net	Art 1	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		
		3	Promyk #2	Enabled	Art Unicast	Art 2	Art-Net	Art 2	None	No	MagicVis	No	192.168.1.22	192.168.1.22	1	0.00s		
		4		Disabled	Art-Net	Art 3	Art-Net	Art 3	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		
6-6	n. Name I	5		Disabled	Art-Net	Art 4	Art-Net	Art 4	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		Set Hostname
Sal	e/Normal	6		Disabled	Art-Net	Art 5	Art-Net	Art 5	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		Those famile
		7		Disabled	Art-Net	Art 6	Art-Net	Art 6	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		
Pro	og Mode	8		Disabled	Art-Net	Art 7	Art-Net	Art 7	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		
N	lormal	9		Disabled	Art-Net	Art 8	Art-Net	Art 8	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		Scroll
•		10		Disabled	Art-Net	Art 9	Art-Net	Art 9	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		Window
	(Live)	11		Disabled	Art-Net	Art 10	Art-Net	Art 10	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		
		12		Disabled	Art-Net	Art 11	Art-Net	Art 11	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		
Se	et Mode	13		Disabled	Art-Net	Art 12	Art-Net	Art 12	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		
	Linde	14		Disabled	Art-Net	Art 13	Art-Net	Art 13	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		
		15		Disabled	Art-Net	Art 14	Art-Net	Art 14	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		
	User	16		Disabled	Art-Net	Art 15	Art-Net	Art 15	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		TC SIM
r	ofault	17		Disabled	Art-Net	Art 16 (1-0)	Art-Net	Art 16 (1-0)	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		Off
<u>۲</u>	verduit (18		Disabled	Art-Net	Art 17 (1-1)	Art-Net	Art 17 (1-1)	None	No	MagicVis	No	Broadcast	Broadcast	1	0.00s		011
		19			None		None				None	No						
	Set	20			None		None				None	No						
	User	21			None		None				None	No						On Off
		22			None		None				None	No						
		23			None		None				None	No						
		24			None		None				None	No						
		25			None		None				None	No						
•																		
		DESKT	OP-9QARSHL 2	28 Jun 2021	13:45:16 1.8.9	9.0												
		P1 A0	dd A															Set Ext TC

Sygnał DMX512 powinien się pojawić, gdy zmieni się z disabled na enabled , a na interfejsie "Promyk " zapalić odpowiednia dioda LED dla zadanego uNIVERSE

Więcej o programie :

- https://chamsyslighting.com/ strona domowa programu
- https://youtu.be/tPUNvrNwTQg video poradnik startowy

6.5 LIGHT JOCKEY M-PC/ ONYX OBSIDIAN



Aplikacja pracuje w sieci 2.x.x.x z maską 255.0.0.0, nie działa w sieci 192.168.x.x/24

Wiecej o programie :

-https://obsidiancontrol.com/ strona domowa

https://youtu.be/oVzZdcmxNt8
https://youtu.be/V7fbUq5H2q8
DMX512 (ARTNET DMX512)

video poradnik startowy ONYX OBSIDIAN dodanie fixtury i obsługa

- https://youtu.be/V_QCL6AqoOE

test efektu "rainbow wave"

6.6 Dot2 ONPC



Aplikacja pracuje w sieci 2.x.x.x z maską 255.0.0.0, nie działa w sieci 192.168.x.x/24,

Więcej o programie:

- https://www.malighting.com strona domowa
- https://youtu.be/unw5vvPVT0A video poradnik startowy
- https://youtu.be/TNS7QDIJxpk testowanie wyjścia DMX512 i fixtury
- https://youtu.be/-18ylevQxbc testowanie wyjścia DMX512 i fixtury

6.7 OSRAM (ANDROID)



aplikacja działająca na systemie ANDROID ,więc dostęp jest po WI-FI do rutera gdzie podłączony jest ProMyk do złącza LAN.

6.8 PHOTON 2 (IOS)

PHOTON 2 -aplikacja ARTNET DMX512 dostępna na iPAD współpracuje z bramką ARTNET DMX512 jak "PROMYK 3.00 " , "PROMYK 2.00".

Jest dostępny na platformie APP STORE : https://photon-ios.com/





Okno Konfiguracji ustawień interfejsów DMX512 https://docs.photon-ios.com/en/configure-photon wygląd aplikacji "PHOTON 2" z konfigurowanym pokazem i dodanymi urządzeniami DMX512.

Jest to program o dużych możliwościach jak na oprogramowanie mobilne i do tego jest darmowy. Posiada wbudowane biblioteki urządzeń DMX512 (fixtures) oraz edytor do nich , konfiguratory efektów (Presets/ sequences , Transition , trigger mode, synchronizacja z dźwiękiem), panel do sterowania "na żywo" , SETUP do wyboru protokołów sterowania oświetleniem w tym ARTNET.

Aby ustawić bramkę ARTNET DMX512 PROMYK 3.00 :

DMX PROTOCOL : ARTNET NODE : UNICAST NODE IP : 192.168.1.30 (adres IP bramki , 192.168.1.30 to adres domyślny PROMYK 3.00) SUBNET : 0 UNIVERSE : 0

Pełna dokumentacja : https://docs.photon-ios.com/en/home

6.9 AURORA (ANDROID)



Aurora DMX ma być prosty, intuicyjny i łatwy w użyciu. Ta aplikacja służy do sterowania urządzeniami oświetleniowymi w DMX-512 przez Wi-Fi za pomocą protokołu ArtNet lub sACN / E1.31 poprzez multicast.

Funkcje:

- Prosty interfejs użytkownika
- Dostępny kolor kanału

6.10 ART-NET CONTROLLER (ANDROID)



Ta aplikacja służy do sterowania urządzeniami oświetleniowymi w DMX-512 przez Wi-Fi za pomocą protokołu ArtNet

Kurs obsługi aplikacji w języku polskim:

https://ep.com.pl/kursy/tutoriale/11051-system-sterowania-dmx512-dla-kazdego-podstawy-interfejsu-dmx-oprogramowanie-i-sprzet-cz-1

7. Podłączenie modułów radiowych DMX512 do płyty głównej "PROMYK 3.00"

złącze DMX512 modułu radiowego jest pod spodem , opisy kabli:

- czerwony +5V
- biały DATA + (A)
- żółty DATA (B)
- czarny GND

UWAGA : kolory kabli w niektórych wersjach modułów radiowych DMX512 mogą być pozamieniane , najczęściej biały z żółtym.



gniazda RDX0 i RDX1 służą do podłączenia modułów radiowych DMX512.

Więcej o możliwościach modułu radiowego Dmx512 :

- http://kwmatik.blogspot.com/2020/12/moduy-radiowe-dmx512-cz1-opis-moduu-i.html

 https://youtu.be/AjKPy-j3ZCM film przedstawiący pracę tego modułu w zestawie z PROMYK 1.2 , kulą świetlną DMX512 i oprogramowaniem "OSRAM" na android.



Moduł radiowy ma wymiary 70x18mm i doskonale mieści się pod górną pokrywą obudowy Z5 KRADEX. Zmieszczą się nawet dwa moduły.

Najłatwiej jest zamontować moduł za pomocą 4 tulejek dystansowych o długości 10-15mm i wewnętrzym obustronnym gwintem M2-M3. Dioda LED i przycisk skierowane są do góry obudowy . Gniazdo anteny (średnica 6mm) można wyprowadzić na panel tylny lub przedni.



Instrukcja do urządzenia "PROMYK 3.00" wklteam64.com 21/26

8. Obsługa protokołu MODBUS TCP i konwersja do DMX512

"PROMYK 2.00 obsługuje funkcje FC03(READ Holding registers) , FC06 (Write Single Holding Register) , FC16 (Write Multiple Holding Registers). Protokół MODBUS TCP jest bardzo popularny w automatyce przemysłowej i domowej, wszelkie panele HMI , sterowniki PLC, komputery z oprogramowaniem SCADA korzystające z tego protokołu wysyłając komendy w stronę "PROMYK 2.00" mogą sterować dowolnymi urządzeniami DMX512.

Protokół Modbus TCP jest obsługiwany na porcie 502 (TCP) , dane dla rejestrów 4xxxx (holding registers) są odbierane i przetwarzane przez oprogramowanie "PROMYK 2.00" i wypuszczone na gniazdo DX0 DMX512 (rejestry 40001-40512), następne 512 rejestrów na wyjście DX1. Rejestr 40001 to kanał nr 1 DMX512 i tak kolejno, ponieważ rejestry MODBUS TCP są 16bitowe a DMX512 jest 8 bitowy to do kanału DMX512 przekazywany jest tylko młodszy bajt, a starszy jest ignorowany.

Protokół ARTNET i MODBUS w tej Bramce ARTNET/DMX512 działa równolegle i dla Universe nr 0 i 1 korzystają z tej samej przestrzeni adresowej , w przypadku działania aplikacji DMX512 tabela rejestrów zostanie zapisana.

W ten sposób można podejrzeć całą przestrzeń DMX512 z wartościami (zadając pytania z maks. długością 64 rejestrów za pomocą aplikacji Automatyki a zapis robić aplikacją dla ARTNET



Do testowania na pierwszy ogień posłużyła genialnie prosta aplikacja modpoll. Jest to aplikacja w konsoli (wierszu poleceń) zarówno w Windows i LINUX (64bit). Nie trzeba instalować , wystarczy skopiować.

Do odczytania rejestrów 4xxxx należy użyć komendy:

modpoll.exe -r 1 -c 10 192.168.1.44

czyli następuje odczyt od pierwszego rejestru , liczba resjestrów do odczytu 10 , adres IP jest to adres serwera MODBUSTCP , czyli adres IP "PROMYK 2.00" dla ustawień fabrycznych.

Do zapisu rejestrów 4xxxx należy użyć komendy:

modpoll.exe -r 1 -c 10 192.168.1.44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

czyli następuje zapis od pierwszego rejestru , liczba rejestrów do zapisu 10 , adres IP jest to adres serwera MODBUSTCP , czyli adres IP "PROMYK 2.00" dla ustawień fabrycznych, liczby 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to wartości kolejnych rejestrów. Gdy wartość argumentu -c jest równa 1 wtedy jest użyta funkcja FC06 , gdy jest większa niż jeden program operuje już funkcją FC16.



Więcej o protokole MODBUS TCP:

- https://youtu.be/GxN24N-TVDg film z przykładami działania "PROMYK 1.2

DX1 " na styku światów MODBUS TCP /ARTNET / DMX512

- https://www.modbusdriver.com/modpoll.html

- https://zestapro.pl/2020/07/09/podstawy-i-symulacja-komunikacji-modbus-tcp-ip-modrsim2-webhmi/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Modbus
- http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
- https://www.multiprojekt.pl/

9. Konwersja protokołów MODBUS TCP/ MODBUS RTU , MODBUS RTU/ARTNET

w opracowaniu

10. Obsługa RDM

w opracowaniu

11. Obsługa MQTT

w opracowaniu

12. Definicje i symbole użyte w instrukcji

ARTNET - to komputerowy protokół komunikacyjny oparty na standardzie UDP / IP , który ma na celu uproszczenie przesyłania ramek DMX . Może być przesyłany drogą kablową(miedź i światłowód) i radiową (WI-FI). Dzięki temu interfejsy sieciowe opierające się o ten protokół nie wymagają zainstalowania sterowników. Do obserwacji ramek tego protokołu używa się znanych i popularnych narzędzi sieciowych jak : WIRESHARK ,TCPDUMP ,TSHARK itp. Ostatnia wersja numer 4 pochodzi z 2016 i może obsłużyć

do 32768 Universe'ów, jest otwarty i zwolniony od opłat , dzięki temu liczba aplikacji DMX512 zgodnych z nim jest ogromna,

większa niż dla standardu OPEN ENTTEC. Do przesyłania ramek ART-NET używany jest protokół UDP (ang. User Datagram

Protocol) i wykorzystany jest port nr 6454. Na tym porcie jest urządzenia ART-NET nasłuchują i odsyłają komunikaty do aplikacji sterujących.

Dlatego powinien być on odblokowany na firewall. W aplikacji DMX512 ustawia się numer Universe i aby dane sterowały oświetleniem poprzez złącze XLR-3 (xlr-5) taki sam numer Universe musi byc ustawiony na bramce ARTNET. Natywna sieć IP dla ARTNET (PRIMARY) to 2.x.x.x/8, a (SECONDARY) 10.x.x.x/8.

DMX512 - standard cyfrowej komunikacji sieciowej najczęściej stosowany w systemach sterowania oświetleniem (blendery, głowy, stroboskopy, skanery, reflektory, świecące podłogi, itp.) i efektami scenicznymi (wytwornice dymu, wyrzutnie konfetti) na koncertach, w teatrach, itp. Sterowanie odbywa się zazwyczaj z poziomu konsoli sterującej realizatora. Standard opracowany został w 1986 r. przez Amerykański Instytut Technik Scenicznych (USITT). Dopiero w 1990r. otrzymał nazwę DMX512. Sygnał przesyłany jest poprzez magistralę RS-485, praktycznie 2 przewody na których są przeciwstawne stany ,czyli jest totransmisja różnicowa. Standardy elektryczne są takie same jak dla standardu RS-485. Przewód masy nie jest konieczny, ponieważ nośnikiem informacji jest różnicapotencjału pomiędzy przewodami Data+ i Data-.Maksymalna liczba urządzeń w jednej linii to 32 sztuki bez zastosowania wzmacniacza sygnału. Można jednak zwiększyć pojemność systemu, stosując specjalne aktywne rozdzielacze. System posiada pojemność 512 niezależnych kanałów, z których każdy może przyjąć jeden z 256 poziomów. Standardowo urządzenia do przesyłania dmx512 używają wtyczek i gniazd XLR3 i XLR5.



Na obrazku powyżej pokazany został początek przebieg sygnału DMX512 . Kluczowe czasy BREAK i MAB oraz START CODE o zerowej wartości są początkiem każdej ramki DMX512 . Górny przebieg to napięcie na DATA+ , a niższy DATA- .

WIRESHARK - o popularny sniffer dostępny na wiele systemów operacyjnych. Sniffery, zwane też analizatorami sieciowymi lub analizatorami pakietów są cennymi narzędziami administratorów sieci, zaawansowanych użytkowników oraz entuzjastów. Pozwalają śledzić pakiety przesyłane przez wybrany interfejs sieciowy i dzięki temu rozwiązywać problemy z aplikacjami sieciowymi lub też podglądać sposób wymiany danych przez daną aplikację.

				de Barres	*enpls
Plik Edytuj Widok Idz I	Przechwytuj Analizuj S	atystyki Telefonia Be	ezprzewodowe Narzęd	zia Pomoc	
			a a a m		
Udp.port==6454	- Courses	Destination	Desta set La	anth Info	
No. 10,00000000	192.168.1.104	192.168.1.255	DMX Ch.,	572 ArtDMX (0x5000)
2 0.009085324	192.168.1.104	192.168.1.255	DMX Ch	572 ArtDMX (0×5000)
3 0.025378711 4 0.033995548	192.168.1.104	192.168.1.255	DMX Ch	572 ArtDMX (572 ArtDMX (0x5000) 0x5000)
5 0.049999435	192.168.1.104	192.168.1.255	DMX Ch	572 ArtDMX (0x5000)
6 0.058989085 7 0.075008722	192.168.1.104	192.168.1.255	DMX Ch	572 ArtDMX (572 ArtDMX (0x5000) 0x5000)
8 0.084016971	192.168.1.104	192.168.1.255	DMX Ch	572 ArtDMX (0×5000)
9 0.099978721 10 0.108968470	192.168.1.104	192.168.1.255	DMX Ch	572 ArtDMX (572 ArtDMX (0x5000) 0x5000)
11 0.124990582	192.168.1.104	192.168.1.255	DMX Ch	572 ArtDMX (0x5000)
12 0.134424420 13 0.149976344	192.168.1.104	192.168.1.255	DMX Ch	572 ArtDMX (0x5000)
14 0.159468619	192.168.1.104	192.168.1.255	DMX Ch	572 ArtDMX (0x5000)
•					
Oser Datagram Prote Art-Net, Opcode: A	ocol, Src Port: 645 rtDMX (0x5000)	4, DSt Port: 6454			
Descriptor Heade	r				
- ID: Art-Net - OpCode: ArtDMX	(0x5000)				
-ProtVer: 14					
⊟ ArtDMX packet Sequence: 0					
-Physical: 0					
-Universe: 0 -Length: 512					
B DMX Channels					
- 0x001: 24 37 - 0x011: 0 0	23 45 52 42 6	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
- 0x021: 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
- 0x031: 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
0000 ff ff ff ff ff	ff ac 81 12 07 54	30 08 00 45 00	·····		
0010 02 2e 37 20 00 0020 01 ff 10 36 10	0 00 80 11 7c e7 c6	a8 01 68 c0 a8			
0030 74 00 00 50 00	0 0e 00 00 00 00 00	00 18 25 17 2d	t P %		
0040 34 2a 00 00 00 0050 00 00 00 00 00		00 00 00 00 00 00	4*		
0060 00 00 00 00 00	0 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00			
		00 00 00 00 00 00			
0000 00 00 00 00 00		00 00 00 00 00			
00b0 00 00 00 00 00 00		00 00 00 00 00 00			
00c0 00 00 00 00 00		00 00 00 00 00			
0000 00 00 00 00 00 00		00 00 00 00 00 00			
00f0 00 00 00 00 00 00		00 00 00 00 00 00			
0110 00 00 00 00 00		00 00 00 00 00 00			
○ 7 wireshark_enp1s0	_20181116165428_vdXU	D.pcapng			
		и	1 166 11		
1100 010.	561057 2.0	.0.2	2.255.2		DMX Ch
1188 010.	2.0	.0.2	2.255.2	55.255	DMX Ch
1188 610.	594537 2.0	.0.2	2.255.2	55.255	DMX Ch
1188 610.	594644 2.0	.0.2	2.255.2	55.255	DMX Ch
1188 610.	594731 2.0	.0.2	2.255.2	55.255	DMX Ch
- 1188 610	594816 2.0	0.2	2 255 2	55 255	DMX Ch
1100	2.0	••••	2.233.2		DINCIL
> Frame 85: 5	572 bytes on w	ire (4576 bi	ts), 572 byte	s capture	d (4576 bit
> Ethernet II, Src: Dell 29:89:01 (ec:f4:bb:29:89:01), Dst: Broadcast (
Thernet Protocol Version A Spc: 2002 Dst: 2 255 255					
Ilican Datagnam Distocal Since Dent: 6454 Det Dent: 6454					
User Datagram Protocol, Src Port: 0434, Ust Port. 0434					
> Art-Net, Op	code: ArtDMX	(0x5000)			
> DMX Channel	ls				

W przypadku bramek Artnet DMX 512 można się posłużyć darmowym narzędziem o potężnych możliwościach. Na obrazku z lewej aplikacja WIRESHARK z ustawionym filtrem na port 6454 i UDP dla przechwytywania ramek ARTNET.

Jeśli brak ramek ARTNET to należy sprawdzić czy firewall nie blokuje danej aplikacji DMX512 lub czy ona sama się nie przyblokowała.

Jeśli ramki ARTNET są należy spojrzeć na jaki nr Universe jest nadawany.

13. Wykaz wersji oprogramowania i ich możliwości

13.1 Tabela z wykazem wersji oprogramowania i ich możliwości

Cechy urządzenia:

- 2 wyjścia DMX512 (obsługa 1024 kanałów DMX512) , oba złącza firmy NEUTRIK / AMPHENOL

- wydajność prądowa wyjść 32 urządzenia na każde złącze DMX512

 wbudowana przeglądarka www do zmian konfiguracji urządzenia : adresy IP, maska ,MAC Adress , ARTNET UNIVERSE dla złącza DX0 i DX1

- 3 pozycyjny DIPSWITCH do wyboru pracy : Adres IP STATYCZNY , Ustawienia fabryczne $\,$, DHCP ON/ OFF

DIPSWITCH w pozycji 1 ON 20FF : wymusza adres IPv4 : 192.168.1.30 /24 Universe DX0: 0 DX1:
 1.

- DIPSWITCH w pozycji 1 ON 2ON : wymusza adres IPv4 : 2.168.1.30 /24 Universe DX0: 0 DX1: 1 .

- obsługa 254 Universe

- adres startowy fabryczny IPv4 : 192.168.1.30 /24

- jedno wyjście może być rezerwą dla drugiego przy ustawieniu tych samych Universe

 - sygnalizacja nadawania DMX512 diodą LED w kolorze szmaragdowym dla każdego wyjścia DX0 / DX1

 - obsługa protokołu MODBUS TCP , pełni wtedy rolę konwertera MODBUSTCP / DMX512, mogą być sterowane z programów SCADA , paneli HMI , sterowników PLC

- zasilanie +5V

 Na płycie głównej bramki 2 złącza złącza śrubowe ARK 4 pinowe do podłączenia modułów radiowych DMX512 bez lutowania

 - współpraca z kartą sieciową w komputerze lub switch'a, routera WI-FI (przejście na pracę WI-FI) w przypadku gdy komputer nie ma karty sieciowej

- współpraca z WINDOWS, MAC OSX , LINUX , urządzenia mobilne Android , IOS , iPAD

- pobór prądu między 0,1A do 0,45 A (w zależności od liczby podłączonych urządzeń DMX512)

- Zestaw zawiera dodatkowo zasilacz 5V/1A , patchcord 1m FTP

14. Materiały dodatkowe i aktualizacje

Dodatkowe informacje o produkcie , technikach oświetleniowych , szczegółach technicznych są dostępne:

- www.wklteam64.com - strona firmowa

- https://wklteam64.blogspot.com blog firmowy
- https://www.youtube.com/channel/UCtZw1eElbyXr57Cl2iSz5RA kanał firmowy Youtube
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100063609370173 profil firmowy Facebook